

# 複動油圧シリンダ

## BRD-タイプ シリンダ用アクセサリ



品番	種類	形状	シリンダ No.	寸法 (mm)								
				A	B	C	D	E	F	G	H	J
BAD-150	クレビスアイ シリンダの前にも 後にも付きます。		BRD-41 / BRD-43 BRD-46	67	31	19	14	M30 x 1.5	M30 x 1.5	16	15.9	23
BAD-151			BRD-91 / BRD-93 BRD-96 / BRD-910	76	38	25	19	M42 x 1.5	M22 x 1.5	20	25.4	23
BAD-152			BRD-166 BRD-1610	103	50	25	25	M56 x 2	M30 x 1.5	25	31.9	30
BAD-153			BRD-256 BRD-2510	110	53	25	32	M70 x 2	M42 x 1.5	32	38.2	27
BAD-141	フットマウント シリンダ両端につ け六角穴付ボルト を使用します。 (リテーナナット付)		BRD-41 / BRD-43 BRD-46	80	57	42.1	17	10.5	10	31.8	20	58
BAD-171			BRD-91 / BRD-93 BRD-96 / BRD-910	105	83	56.1	20.5	13.5	13	44.5	25	78
BAD-181			BRD-166 BRD-1610	127	100	70.1	28.5	20	19	52.4	35	95
BAD-191			BRD-256 BRD-2510	159	125	85.1	37	26.5	35	63.5	45	118
BAD-142	フランジマウント シリンダの前が後 につけ、六角穴付 ボルトを使用しま す。 (リテーナナット付)		BRD-41 / BRD-43 BRD-46	98	79	42.1	17	19	10	11	—	—
BAD-172			BRD-91 / BRD-93 BRD-96 / BRD-910	121	98	56.1	17	25.4	10	11	—	—
BAD-182			BRD-166 BRD-1610	143	116	70.1	20.5	35	13	14	—	—
BAD-192			BRD-256 BRD-2510	165	136	85.1	25	44.5	16	17	—	—
BAD-143	リテーナナット フランジ類を締め 付けます。		BRD-41 / BRD-43 BRD-46	57	M42 x 1.5	9.5	—	—	—	—	—	—
BAD-173			BRD-91 / BRD-93 BRD-96 / BRD-910	75	M56 x 2	12.7	—	—	—	—	—	—
BAD-183			BRD-166 BRD-1610	92	M70 x 2	19	—	—	—	—	—	—
BAD-193			BRD-256 BRD-2510	108	M85 x 2	25.4	—	—	—	—	—	—